


Schemi di installazione

1

Termoboiler con puffer




Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811
info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com

Schemi di installazione

2 Termoboiler con puffer e solare termico



Modalità di funzionamento

AUTO: La caldaia sfrutta il **Puffer** come una vera espansione del suo volano interno mantenendolo **sempre caldo e pronto all'uso**.

Un delta di temperatura impostabile dal C.A.T, permetterà che lo scambio di calore tra i due avvenga nel modo migliore, evitando raffreddamenti inutili del Puffer

REC: Modalità **consigliata se il Puffer è dotato di integrazione autonoma (solare o altro)**.

La caldaia si limita a preleverà il calore dal Puffer fino a quando la temperatura dell'acqua al suo interno supera il delta impostato. L'integrazione di calore al Puffer non sarà a carico della caldaia

OFF: Nessuna gestione del Puffer da parte della caldaia



Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811
info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com